

## Apricancello

Â P&V vi propone un sistema efficace per il controllo dei sistemi apricancello. Non richiede l'installazione di pulsanti aggiuntivi sulla plancia del vostro automezzo. Si controlla semplicemente con un doppio impulso di abbaglianti o con il pedale del freno. Il trasmettitore Â" alimentato direttamente dalla batteria del veicolo, non Â" richiesta alcuna manutenzione. Installazione su qualsiasi tipo di veicolo.